

双网口

单独使能双网口：

使用如下dts即可：`infinity2m-ssc011a-s01a-padmux-display-doubleNet.dtsi`

使用双网口，且还要点ttl rgb565的panel

使用如下dts：`infinity2m-ssc011a-s01a-padmux-rgb565-rmii.dtsi`

双网口同一网段不通

需要用-I参数指定网口：

```
ping 172.19.32.94 -I eth0  
ping 172.19.32.120 -I eth1
```