



Tina5.0 Linux 开发指南

版本号: 1.2
发布日期: 2023.11.28

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2022.11.10	AW1739	初版文档。
1.1	2023.6.2	XAA0193	1. 修改了“使用范围”。2. 修改了部分格式问题和标点符号问题。
1.2	2023.11.28	XAA0248	1. 更新“使用范围”。2. 修改文档格式。



目 录

1 前言	1
1.1 文档简介	1
1.2 目标读者	1
1.3 使用范围	1
2 环境介绍	2
2.1 Tina5.0 系统介绍	2
2.2 软件环境	2
2.3 目录结构	2
2.4 Tina5.0 编译及烧录	3
2.4.1 Tina5.0 的编译	3
2.4.2 SDK 固件的烧录	5
2.4.3 SDK 的调试	6
3 Tina5.0 配置说明	7
3.1 编译配置规则	7
3.2 修改 Tina5.0 平台配置	7
3.2.1 修改编译规则 BoardConfig.mk	7
3.2.2 相关文件覆盖规则	8
3.2.2.1 BoardConfig.mk/env.cfg/sys_partition.fex 覆盖规则	8
3.2.3 kernel 更换交叉编译工具链	12
3.2.4 修改 linux 的根文件系统	13
3.2.5 修改 kernel 的 defconfig	13
3.2.6 修改 linux 的设备树文件	14
3.2.7 支持编译 buildroot	15
3.2.8 向文件系统增加文件	15
3.2.8.1 方式一	15
3.2.8.2 方式二	16
3.2.8.3 方式三	16
4 linux 使用指南	17
4.1 U-boot 调试指南	17
4.2 Kernel 调试指南	17
4.2.1 打印/设置寄存器	17
4.2.2 挂载 debugfs	17
4.2.3 电脑与主机端传输文件	18

1 前言

1.1 文档简介

本文档介绍全志科技的 Tina5.0 系统 (Linux SDK) 的了解开发环境、目录结构、编译和打包，主要目的用于指导用户如何定制和使用 Linux SDK。

1.2 目标读者

基于 Tina5.0 系统的 Linux SDK 开发者。

1.3 使用范围

产品名称	内核版本
R528	Linux-5.4
T133	Linux-5.4
A133	Linux-5.4、Linux-5.10、Linux-5.15
A523	Linux-5.10、Linux-5.15
MR527	Linux-5.15
AI985	Linux-5.15
T113-i	Linux-5.15

2 环境介绍

2.1 Tina5.0 系统介绍

Tina Linux 统一平台，又称 Tina5.0。旨在整合 longan& 旧版 Tina，打造标准、开放、高效、可复用的统一软件平台。它集成了 BSP，构建系统，独立 IP 和测试，既可作为 BSP 开发和 IP 验证平台，也可以作为量产的嵌入式 linux 系统。

Tina-5.0 的功能包括以下四部分：

1. BSP 开发，包括 bootloader，uboot 和 kernel。
2. Linux SDK 开发，包括量产的嵌入式 linux 系统。
3. IP 的验证和发布平台，包括 gpu，cedarx，gststreamer，drm/weston，security 以及其他的私有软件包。IP 随 Tina5.0 的发布而发布，减少使用邮件发布；并且给出 IP 的使用方法和系统集成的 demo 程序，方便第三方快速使用。
4. 测试，包括板级测试和系统测试，如 SATA 和 drangonboard。

2.2 软件环境

Ubuntu 12.04 及以上版本。

2.3 目录结构

```
tina5.0/
├── brandy //uboot和boot0代码
│   ├── brandy-1.0
│   └── brandy-2.0
├── bsp
│   ├── config //soc芯片平台公共配置
│   ├── drivers //驱动接口相关代码
│   ├── modules //nand和gpu驱动目录
│   └── ramfs //mini-sys文件系统
├── build //编译打包脚本
│   ├── bin //制作文件系统工具
│   ├── createkeys //创建安全方案密钥工具
│   ├── envsetup.sh //配置环境变量
│   ├── Makefile
│   └── mkcmd.sh //主要编译脚本
```



```
Tina5.0$ ./build.sh config
=====ACTION List: mk_config;=====
options :
All available platform:
 0. android
 1. linux
Choice [linux]:          //选择编译linux固件，按实际选择
All available linux_dev:
 0. bsp
 1. dragonboard
 2. sata
 3. buildroot
 4. openwrt
Choice [buildroot]: 0    //选择bsp方案，按实际选择
All available kern_ver:
 0. linux-4.9
 1. linux-5.10
 2. linux-5.15
 3. linux-5.4
Choice [linux-5.10]:    //选择linux内核版本，按实际选择
All available ic:
 0. a133
 1. a40i
 2. d1-h
 3. f133-a
 4. f133-b
 5. h133
 6. r528
 7. r528s2
 8. r818
 9. r853
10. t113
11. t113_i
12. t3
13. v853
Choice [a40i]:          //选择产品名称，按实际选择
All available board:
 0. p3-nor
 1. p3-rawnand-ubi
 2. p3-spinand-ubi
 3. p3
Choice [p3-rawnand-ubi]: 3 //选择板型，按实际选择
All available flash:
 0. default
 1. nor
Choice [default]:      //选择存储介质，按实际选择
```

步骤 2：编译整个 SDK。

```
./build.sh
```

步骤 3：打包固件。

```
./build.sh pack
```

如果 pack 成功，会在 Tina5.0 的 out 目录下生一个 img 镜像，该镜像就是最终生成的固件，如 Tina5.0 p3 板编译 linux 最终生成的镜像为 a40i_linux_p3_uart0.img，将该固件通过 PhoenixSuit 烧录到开发板上，上电，系统就可以起来。具体烧录方式可以参考下一节。

如果对打包的固件有所要求，如需要卡打印，以及生成安全固件等等，可以参照以下指令。

```
./build.sh pack_debug //打包卡打印固件， android方案无需此打包。  
./build.sh pack_debug_secure //打包安全卡打印固件， android方案无需此打包。  
./build.sh pack_secure //打包安全固件， android方案无需此打包。
```

注意如果需要打包成安全固件，需要先生成安全密钥，再执行打包操作。跳转到 build 目录，执行 createkeys 文件，然后选择相应的平台：

```
Tina5.0/build$ ./createkeys  
All valid Sunxi ic:  
0. a100  
1. a133  
2. a50  
3. a63  
4. a64  
5. f113  
6. f133  
7. h3  
8. h6  
9. h616  
10. r328  
11. r328-s2  
12. r328-s3  
13. r329  
14. r528  
15. t3  
16. t507  
17. t7  
18. t8  
19. tv303  
20. v316  
21. v5  
22. v533  
23. v536  
24. v831  
25. v833  
Please select a ic[a100]:
```

2.4.2 SDK 固件的烧录

全志平台统一采用 PhoenixSuite 软件进行烧录。界面如下。



图 2-1: PhoenixSuit

点击浏览按钮，选中刚才 pack 生成的固件。按住开发板的 FEL/UBOOT 键，然后上电，既可以进入烧录界面，在弹出界面中默认选择是，即可进入烧录，当显示固件烧写成功的时候，表明该固件已经烧录到板子里面了。

如果板子上已有 SDK 环境的话，也可以在控制台执行 `reboot efex` 进入烧录或者在上电的时候按住键盘 2 进行烧录。

2.4.3 SDK 的调试

固件烧录到板子后，通过串口线连接到电脑的串口，打开串口软件，推荐使用 SecureCRT，给板子上电，串口会打印系统启动的 log 信息。如果固件可用，可以正常的进入控制台，调试 linux 系统。

3 Tina5.0 配置说明

3.1 编译配置规则

当./build.sh config 完成之后，编译系统会生成一个方案的编译规则，其保存在 Tina5.0 根目录中的.buildconfig 文件里面。下面是一个规则的说明。

```
LICHEE_PLATFORM //编译平台
LICHEE_LINUX_DEV //编译的方案
LICHEE_IC // 编译的IC
LICHEE_BOARD //编译的板级配置
LICHEE_FLASH //编译的flash配置
LICHEE_CHIP //编译的芯片代号名称
LICHEE_KERN_VER //编译的内核版本
LICHEE_KERN_DEFCONF //编译内核的默认配置
LICHEE_BUILDING_SYSTEM //编译的构造系统
LICHEE_BR_VER //buildroot的版本
LICHEE_BR_DEFCONF //buildroot的默认配置
LICHEE_BR_RAMFS_CONF //buildroot的ramfs默认配置
LICHEE_BRANDY_VER //uboot的版本
LICHEE_BRANDY_DEFCONF //brandy的默认配置
LICHEE_CROSS_COMPILER //编译使用的交叉编译链
LICHEE_CHIP_CONFIG_DIR //编译系统的IC配置目录
LICHEE_OUT_DIR //编译的输出目录
```

上面只列出了部分重要的配置，详细的配置可以查看该文件。

而某个方案的大部分编译规则都是由 BoardConfig.mk，其存放在每个方案的板级配置目录中，同一个板型的不同系统拥有不同的 BoardConfig.mk 配置，例如 r328 bsp 验证系统和 Linux SDK 系统拥有各自的 BoardConfig.mk 配置。

3.2 修改 Tina5.0 平台配置

3.2.1 修改编译规则 BoardConfig.mk

修改 BoardConfig.mk 可以达到修改编译规则的目的，可以用来选择编译工具链，内核所用的默认配置，使用的根文件系统等等，对于上面.buildconfig 文件里面的配置选项，都可以在 Board-Conf.mk 里面进行配置，下面是一个示例。

```
LICHEE_ARCH:=arm64 //芯片架构 arm or arm64，按实际修改即可
LICHEE_PRODUCT:=drum //芯片产品代号，按实际修改即可
LICHEE_BRANDY_VER:=2.0 //brandy版本，按实际修改即可
LICHEE_KERN_VER:=5.15 //kernel版本，按实际修改即可
```

```
LICHEE_KERN_DEFCONF:=sun50iw10p1_defconfig //kernel defconfig名称, 按实际修改即可
LICHEE_COMPILER_TAR:=gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz //kernel编译工具链
```

3.2.2 相关文件覆盖规则

3.2.2.1 BoardConfig.mk/env.cfg/sys_partition.fex 覆盖规则

在 device/config/chips/\$(LICHEE_IC)/configs 目录下，目录结构如下（这里以 A40i，kernel 版本为 linux-5.10 为例；适用于其他平台和 linux 版本）：

```
.
├── default
│   ├── autobuild.mk
│   ├── BoardConfig.mk
│   ├── boot_package.cfg
│   ├── boot_package_nor.cfg
│   ├── default.awlic
│   ├── diskfs.fex
│   ├── dragon_toc_android.cfg
│   ├── dragon_toc.cfg
│   ├── env_burn.cfg
│   ├── env.cfg
│   ├── env_dragon.cfg
│   ├── env_ubifs.cfg
│   ├── image_android.cfg
│   ├── image.cfg
│   ├── image_dragonboard.cfg
│   ├── image_linux.cfg
│   ├── image_nor.cfg
│   ├── linux-5.10
│   │   ├── bsp_defconfig
│   │   ├── bsp_fast_boot_defconfig
│   │   ├── bsp_nor_defconfig
│   │   ├── dragonboard_defconfig
│   │   └── S50module
│   ├── overlay.fex
│   ├── parameter.fex
│   ├── sys_partition.fex
│   ├── sysrecovery.fex
│   ├── verity_block.fex
│   └── version_base.mk
├── p3
│   ├── BoardConfig.mk
│   ├── board.dts -> linux-5.10/board.dts
│   ├── bsp
│   │   └── env.cfg
│   ├── buildroot
│   │   ├── BoardConfig.mk
│   │   ├── env-ab.cfg
│   │   ├── env.cfg
│   │   ├── env-recovery.cfg
│   │   └── swupdate
│   │       ├── sw-description-ab
│   │       ├── sw-description-ab-emmc-nand
│   │       └── sw-description-recovery
```



```

| |—— bsp_spinand_defconfig
| |—— buildroot_bsp_defconfig
| |—— buildroot_bsp_recovery_defconfig
| |—— dragonboard_spinand_defconfig
|—— sys_config.fex
|—— sys_config.fex.nand
|—— sys_partition.fex
|—— uboot-board.dts

```

在执行./build.sh config 阶段，如果是 Linux 系统需要配置环境变量 LICHEE_LINUX_DEV (bsp/buildroot/dragonboard)、LICHEE_BOARD(p3 等)、LICHEE_FLASH(default 和 nor)，如果是 Android，则 LICHEE_LINUX_DEV 一般为空值，LICHEE_FLASH 一般是 default 或空值。

完整 BoardConfig.mk、env.cfg、sys_partition*.fex 分布路径如下：

```

.
|—— default
| |—— BoardConfig_android.mk //android方案使用
| |—— BoardConfig.mk //linux方案使用
| |—— BoardConfig_nor.mk //nor方案使用，会覆盖同级别目录的BoardConfig.mk
|—— perf1
| |—— env.cfg //非nor方案使用
| |—— env_nor.cfg //nor方案使用，会覆盖同级别目录的env.cfg
| |—— sys_partition.fex //非nor方案使用
| |—— sys_partition_nor.fex //nor方案使用，会覆盖同级别目录的sys_partition.fex
|—— perf1
|—— android
| |—— BoardConfig.mk
| |—— env.cfg
| |—— sys_partition.fex
|—— bsp
| |—— BoardConfig.mk
| |—— BoardConfig_nor.mk
| |—— env.cfg
| |—— env_nor.cfg
| |—— sys_partition.fex
| |—— sys_partition_nor.fex
|—— dragonboard
| |—— BoardConfig.mk
| |—— BoardConfig_nor.mk
| |—— env.cfg
| |—— env_nor.cfg
| |—— sys_partition.fex
| |—— sys_partition_nor.fex
|—— buildroot
| |—— BoardConfig.mk
| |—— BoardConfig_nor.mk
| |—— env.cfg
| |—— env_nor.cfg
| |—— sys_partition.fex
| |—— sys_partition_nor.fex
|—— sata
| |—— BoardConfig.mk
| |—— BoardConfig_nor.mk
| |—— env.cfg
| |—— env_nor.cfg
| |—— sys_partition.fex
| |—— sys_partition_nor.fex

```

覆盖规格：

1. bsp、buildroot、android 等系统方案，属于并行目录，不会相互覆盖。
2. bsp、buildroot 等系统方案的 BoardConfig.mk、env.cfg、sys_partition.fex 会覆盖 default 目录的 BoardConfig.mk、env.cfg、sys_partition.fex。
3. 同级别目录的，BoardConfig_nor.mk、env_nor.cfg、sys_partition_nor.fex 会覆盖 Board-Config.mk、env.cfg、sys_partition.fex。
4. 当 bsp、buildroot 等系统方案没有配置 BoardConfig.mk、env.cfg、sys_partition.fex，会使用 default 目录的 BoardConfig.mk、env.cfg、sys_partition.fex。
5. 注意，BoardConfig.mk 是包含关系，由系统方案的 BoardConfig.mk 往上层包含，如果系统方案和上层有相同属性，才会覆盖，否则视为增加。
6. 为了兼容以前的 env.cfg、sys_partition.fex，可能有些板型的 env.cfg 和 sys_partition.fex 在板型根目录下存在，如 (perf1/)，但目前构建系统不推荐这样使用，不予支持。

3.2.3 kernel 更换交叉编译工具链

- 步骤 1：拷贝交叉编译工具链到 build/toolchain 目录中。
- 步骤 2：修改编译配置，修改 device/config 目录下 BoardConfig.mk 将 LICHEE_COMPILER_TAR 修改为需要更换的工具链名字。

也可以直接修改 build 目录下的 mkcmd.sh，打开该文件，找到下面的代码：

```
cross_compiler=(  
'linux-3.4 arm gcc-linaro.tar.bz2 target_arm.tar.bz2' #kernel arm kernel-gcc rootfs-gcc  
'linux-3.4 arm64 gcc-linaro-aarch64.tar.xz target_arm64.tar.bz2'  
'linux-3.10 arm gcc-linaro-arm.tar.xz target_arm.tar.bz2'  
'linux-3.10 arm64 gcc-linaro-aarch64.tar.xz target_arm64.tar.bz2'  
'linux-4.4 arm gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz target-arm-linaro-5.3.tar.bz2'  
'linux-4.4 arm64 gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz target-arm64-linaro-5.3.tar.bz2'  
'linux-4.9 arm gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz target-arm-linaro-5.3.tar.bz2'  
'linux-4.9 arm64 gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz target-arm64-linaro-5.3.tar.bz2'  
'linux-5.4 arm gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz target-arm-linaro-5.3.tar.bz2'  
'linux-5.4 arm64 gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz target-arm64-linaro-5.3.tar.bz2'  
'linux-5.4 riscv riscv64-linux-x86_64-20200528.tar.xz target_riscv.tar.bz2'  
'linux-5.10 arm gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz target-arm-linaro-5.3.tar.bz2'  
'linux-5.10 arm64 gcc-linaro-5.1-2015.08-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz target-arm64-linaro-5.3.tar.bz2'  
'linux-5.15 arm gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabi.tar.xz target-arm-10.3'  
'linux-5.15 arm64 gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz target-arm64-10.3'  
)
```

该结构体里面的第三列用来指定编译工具了，可以直接修改里面交叉编译链的名称。当然，该优先级要比修改 BoardConfig.mk 的低。

3.2.4 修改 linux 的根文件系统

- 步骤 1: 拷贝相应的 rootfs 文件到 Tina5.0 目录下的 /device/config/rootfs_tar 目录下, 如果已有相应的 rootfs, 可以不用拷贝。
- 步骤 2: 修改编译配置, 修改 device/config 目录下 BoardConfig.mk 将 LICHEE_ROOTFS 修改为需要更换的根文件系统名字。

也可以直接修改 build 目录下的 mkcmd.sh, 打开该文件, 找到 cross_compiler 这个结构体, 第四列就是 ROOTFS 文件的名字。当然, 该优先级要比修改 BoardConfig.mk 的低。

这里的 ROOTFS 推荐使用 buildroot 或者 busybox 来编译。

说明

如果需要将该文件系统编译到固件里面, 需要到 Tina5.0 的 out/{IC}/{board}/{project} 下面把 root_def 删掉。

3.2.5 修改 kernel 的 defconfig

linux 目录位于 Tina5.0 的 kernel 目录下, 如 kernel/linux-5.15, 而 linux 的默认配置文件则位于内核目录下的 arch/arm64(arm)/configs 下, 这里以 sun50iw10p1_defconfig 为例, 如果需要选择其他的 defconfig 文件, 可以到 BoardConfig.mk 下面把下面这个参数定义上。

```
LICHEE_KERN_DEFCONF:=sun50iw10p1_defconfig //kernel defconfig名称, 按实际修改即可
```

如果需要修改相应的 defconfig 配置, 如果需要修改相应的 defconfig 配置, 在根目录中执行 ./build.sh menuconfig, 根据实际修改即可。

```
Allwinner BSP --->
  General setup --->
(8) Maximum PAGE_SIZE order of alignment for DMA IOMMU buffers
-* Patch physical to virtual translations at runtime
  System Type --->
  Bus support --->
  Kernel Features --->
  Boot options --->
  CPU Power Management --->
  Floating point emulation --->
  Power management options --->
[ ] ARM Accelerated Cryptographic Algorithms ----
  General architecture-dependent options --->
[*] Enable loadable module support --->
[*] Enable the block layer --->
  IO Schedulers --->
[ ] Hidden DRM configs needed for GKI
[ ] Hidden Regmap configs needed for GKI
[ ] Hidden CRYPTO configs needed for GKI
[ ] Hidden SND configs needed for GKI
[ ] Hidden SND_SOC configs needed for GKI
[ ] Hidden MMC configs needed for GKI
[ ] Hidden GPIO configs needed for GKI
[ ] Hidden QCOM configs needed for GKI
[ ] Hidden Media configs needed for GKI
[ ] Hidden Virtual configs needed for GKI
[ ] Hidden wireless extension configs needed for GKI
[ ] Hidden USB configurations needed for GKI
[ ] Hidden SoC bus configuration needed for GKI
[ ] Hidden RPSMSG configuration needed for GKI
[ ] Hidden GPU configuration needed for GKI
[ ] Hidden IRQ configuration needed for GKI
[ ] Hidden hypervisor configuration needed for GKI
[ ] Hidden networking configuration needed for GKI
[ ] Hidden PHY configuration needed for GKI
[ ] Hidden MM configuration needed for GKI
[ ] Hidden Ethernet configuration needed for GKI
[ ] Hidden DMA configuration needed for GKI
[ ] GKI Dummy config options
  Executable file formats --->
  Memory Management options --->
[*] Networking support --->
  Device Drivers --->
  File systems --->
  Security options --->
+(+)
```

图 3-1: menuconfig

选中相应配置后选择 save 保存，然后选择 Exit 退出，相应的配置会保存在内核目录的.config 文件里面。

如果需要保存该.config 配置到相应的 defconfig 里面，可以到 Tina5.0 根目录下执行以下指令。

```
./build.sh saveconfig
```

3.2.6 修改 linux 的设备树文件

linux 的设备树文件存放的位置有三个地方，分别是：

1. 在 Linux-5.10 内核及以上版本，增加 bsp 独立仓库，dtsi 文件存放位于 bsp/configs 目录下。

2. 位于 `device/config/chips/{IC}/configs/{board}/{kernel}` 目录下的 `board.dts`。

这几个的优先级为 2 最高，1 最低，优先级高的会替换优先级低的配置。其中 1,2 的配置方式与标准 linux 的用法一样。

3.2.7 支持编译 buildroot

Tina5.0 BSP 方案，一般由于编译 Buildroot 时间比较长，因此没有支持编译 buildroot，而是选择已经做好的文件系统包来使用，但这样不方便进行文件系统定制化，为了方便文件系统定制，需要支持 Buildroot 构建文件系统，BSP 方案下，buildroot 的配置在 `BoardConfig*.mk` 如下所示：

```
LICHEE_BUILDING_SYSTEM
LICHEE_BR_VER
LICHEE_BR_DEFCONF
LICHEE_KERN_DEFCONF_RECOVERY
```

在 BSP 方案中，`BoardConfig.mk` 一般不会配置上面的几个环境变量，表示不使用 buildroot 来构建文件系统，当需要使用 buildroot 来构建文件系统时，需要在 `BoardConfig.mk` 文件增加这些环境变量的配置，介绍如下：

```
LICHEE_BUILDING_SYSTEM:=buildroot //构建系统，目前只支持buildroot
LICHEE_BR_VER:=202205 //buildroot版本，目前支持201902和202205
LICHEE_BR_DEFCONF:=buildroot_bsp_defconfig //buildroot构建根文件系统时，使用的配置文件
LICHEE_KERN_DEFCONF_RECOVERY=buildroot_bsp_recovery_defconfig //buildroot recovery子系统使用到的配置文件
```

在 buildroot，对应的 buildroot 版本，需要提供构建文件系统的 buildroot 的配置文件，如 `buildroot_bsp_defconfig`。

```
buildroot-202205/configs/buildroot_bsp_defconfig
```

满足这些配置后，就可以对 buildroot 进行编译了。

3.2.8 向文件系统增加文件

3.2.8.1 方式一

- 1. 查看 `BoardConfig*.mk` 确认使用的文件系统压缩包，如 nor 方案的配置文件 `BoardConfig_nor.mk`，看 `LICHEE_ROOTFS:=target-arm-fast-linaro-5.3.tar.bz2`，或者在顶层路径 `cat .buildconfig | grep "LICHEE_ROOTFS"`。
- 2. 到 `device/config/rootfs_tar/` 路径下，先 `mkdir rootfs_tar`，建立一个目录，把压缩包的内容解压到 `rootfs_tar` 下，具体命令如下：

```
mkdir rootfs_tar;
tar -jxvf target-arm-fast-linaro-5.3.tar.bz2 -C rootfs_tar;
```

- 3. 拷贝相关文件到文件系统对应的路径下。
- 4. 重新制作文件系统压缩包，命令如下：

```
cd rootfs_tar;  
tar -jcvf target-arm-fast-linaro-5.3.tar.bz2 ./*  
cp target-arm-fast-linaro-5.3.tar.bz2 ../
```

- 4. 在 sdk 根路径下，执行./build.distclean，清除所有生成的文件，然后重新编译 sdk 即可。

3.2.8.2 方式二

- 1. 在 sdk 根路径下，先整体编译 sdk。
- 2. 把相关文件拷贝到 rootfs_def 目录下相关的路径下，命令如下：

```
//向文件系统增加一个可执行的二进制文件  
cp read-io ./out/v833/perf1/bsp/rootfs_def/usr/bin/
```

- 3. 重新编译打包。

注：使用该方式，如果执行./build.distclean，会重新生成一个文件系统包，之前 cp 到 rootfs_def 都会丢失。

3.2.8.3 方式三

- 1. 直接通过 sd 卡，或者 adb 等方式，向小机端推送文件。

4 linux 使用指南

4.1 U-boot 调试指南

在内核启动过程中，看见出现“Hit any key to stop autoboot”的时候按下 ssss 即可进入 boot 命令行。

该操作在 device/config/chips/{IC}/configs/default 目录下修改 env.cfg 文件的 bootdelay 参数为大于 0 时可用。

可以双击 Tab 键获取 boot 支持的命令，u-boot 常用指令有以下几个：

getenv: 获取环境变量。
setenv: 设置环境变量。
print: 打印环境变量。
fdt print: 打印相关设备树参数。
fdt set: 设置相关的设备树参数。
boot: 启动内核。
reset: 重新启动内核。

4.2 Kernel 调试指南

4.2.1 打印/设置寄存器

全志平台实现了 sunxi_dump 机制，可以到/sys/class/sunxi_dump 目录下打印/设置相关的寄存器。部分命名如下所示：

```
echo 0x02001000,0x02001200 > dump //打印0x02001000到0x02001200这段寄存器数据
cat dump
echo 0x02500100 0x02000000 > wrte //设备0x02500100寄存器数据为0x02000000
```

4.2.2 挂载 debugfs

debugfs 系统可以提供一些调试信息，具体可以在控制台里面执行以下指令挂载 debugfs。

```
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
```

4.2.3 电脑与主机端传输文件

可以从电脑端往主机端发送文件，具体可以在控制台里面执行以下指令：

```
rz
```

如果想要直接把相应的文件/程序放到根文件系统里面，可以直接把文件放到 Tina5.0 的 out/{IC}/{board}/{project} 下面把 rootf_def 对应的目录下面，重新执行编译打包编译即可。






著作权声明

版权所有 ©2023 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、**全志科技**、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。