



# **Tina Linux syslog 使用指南**

**版本号: 1.2**  
**发布日期: 2021.04.09**

## 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2019.05.21	AWA1402	初始版本
1.1	2020.07.22	AWA1402	修改部分样式
1.2	2021.04.09	AWA1611	迁移至新仓库并新增图片



# 目 录

<b>1 基本介绍</b>	<b>1</b>
1.1 syslog 守护进程	1
1.2 syslog 函数	1
1.2.1 openlog()	2
1.2.2 syslog()	3
1.3 rotate (转存/轮转)	3
<b>2 syslog 相关软件工具</b>	<b>4</b>
2.1 ubox 的工具	4
2.1.1 logd	6
2.1.2 logread	6
2.2 busybox 的工具	7
2.2.1 syslogd	7
2.2.2 klogd	9
2.2.3 logread	9
2.3 syslog-ng	9
2.4 logrotate	11
2.5 logger	12
<b>3 不同 syslog 方案的对比</b>	<b>13</b>
3.1 ubox logd + logread	13
3.2 busybox syslogd + klogd	13
3.3 syslog-ng + logrotate	14
<b>4 其他一些的注意事项</b>	<b>15</b>
4.1 Unix 域套接字是可靠的	15
<b>5 在 Tina 中使用 syslog</b>	<b>16</b>
5.1 ubox 的 logd 与 logread	16
5.2 busybox 的 syslogd、klogd 与 logread	17
5.3 syslog-ng	18
5.4 logrotate	19

# 1 基本介绍

syslog 是一套统一管理系统日志的机制，尤其常用于记录守护进程的输出信息上。因为守护进程不存在控制终端，它的打印不能简单地直接输出到 `stdin` 或 `stderr`。

使用 syslog 时，一般需要关注两部分：**syslog 守护进程**与 **syslog 函数**。

## 1.1 syslog 守护进程

syslog 守护进程用于统一管理日志。它一般会创建一个数据报 (SOCK\_DGRAM) 类型的 Unix 域套接字 (Unix domain socket)，将其捆绑到 `/dev/log` (不同的系统可能会有所不同)。如果支持网络功能，它可能还会创建一个 UDP 套接字，并捆绑到端口 514。syslog 守护进程从这些套接字中读取日志信息，然后再输出到设定的目标位置 (文件、串口等)。

后面提到的 ubox 的 `logd`、busybox 的 `syslogd`、`syslog-ng` 都是 syslog 守护进程的不同实现。

## 1.2 syslog 函数

应用程序若想将打印信息发送到 syslog 守护进程，就需要通过 Unix 域套接字将信息输出到 syslog 守护进程绑定的路径，标准的做法是通过调用 `syslog` 函数：

```
#include <syslog.h>

void openlog(const char *ident, int option, int facility);
void syslog(int priority, const char *format, ...);
void closelog(void);
```

`syslog` 函数被应用程序首次调用时，会创建一个 Unix 域套接字，并连接到 syslog 守护进程的 Unix 域套接字绑定的路径名上。这个套接字会一直保持打开，直到进程终止为止。应用程序也可以显式地调用 `openlog` 和 `closelog` (这两个函数都不是必须要调用的)，如果不显式调用，在第一次调用 `syslog` 函数时会自动隐式地调用 `openlog`，进程结束后也会自动关闭与 syslog 守护进程通信的文件描述符，相当于隐式调用 `closelog`。

以下是一些参数说明，更详细的请参考 `syslog` 的 man 手册。

## 1.2.1 openlog()

- `ident` 参数会被添加到每一条日志信息中，一般为程序的名字。
- `option` 参数支持以下的值，可通过或操作（OR）让其支持多个 `option`：

表 1-1: `openlog()` 的 `option` 参数

option	说明
LOG_CONS	若日志无法通过 Unix 域套接字送到 <code>syslog</code> 守护进程，则将其输出到 console
LOG_NDELAY	立即打开至 <code>syslog</code> 守护进程 Unix 域套接字的连接，不要等到第一次调用 <code>syslog</code> 函数时才建立连接（通常情况下会在第一次调用 <code>syslog</code> 时才建立连接）
LOG_NOWAIT	不要等待在将消息计入日志过程中可能已经创建的子进程（GNU C 库中不会创建子进程，因此该选项在 Linux 中不会起作用）
LOG_ODELAY	LOG_NDELAY 的相反，在第一次调用 <code>syslog</code> 函数前不建立连接（这是默认的行为，可以不显式指定该选项）
LOG_PERROR	将日志信息也输出到 <code>stderr</code>
LOG_PID	在每条日志信息中添加上进程 ID

- `facility` 参数用于指定当前应用程序的设施类型，为后续的 `syslog` 调用指定一个设施的默认值。该参数的存在意义是让 `syslog` 守护进程可以通过配置文件对不同设施类型的日志信息做区分处理。如果应用程序没有调用 `openlog`，或是调用时 `facility` 参数为 0，可在调用 `syslog` 时将 `facility` 作为 `priority` 参数的一部分传进去。

表 1-2: `openlog()` 的 `facility` 参数

facility	说明
LOG_AUTH	安全/授权信息
LOG_AUTHPRIV	安全/授权信息（私用）
LOG_CRON	定时相关的守护进程（ <code>cron</code> 和 <code>at</code> ）
LOG_DAEMON	系统守护进程
LOG_FTP	FTP 守护进程
LOG_KERN	内核信息（无法通过用户空间的进程产生）
LOG_LOCAL0 至 LOG_LOCAL7	保留由本地使用
LOG_LPT	行式打印机系统
LOG_MAIL	邮件系统
LOG_NEWS	USENET 网络新闻系统
LOG_SYSLOG	有 <code>syslog</code> 守护进程内部产生的消息
LOG_USER	任意的用户级消息（默认）
LOG_UUCP	UUCP 系统

## 1.2.2 syslog()

priority 参数可以是上面提到的 facility 与下面的 level 的组合。level 的优先级从高到低依次排序如下：

表 1-3: level 参数

level	值	说明
LOG_EMERG	0	紧急（系统不可用）（最高优先级）
LOG_ALERT	1	必须立即采取行动
LOG_CRIT	2	严重情况（如硬件设备出错）
LOG_ERR	3	出错情况
LOG_WARNING	4	警告情况
LOG_NOTICE	5	正常但重要的情况（默认值）
LOG_INFO	6	通告信息
LOG_DEBUG	7	调试信息（最低优先级）

## 1.3 rotate（转存/轮转）

很多时候都会让 syslog 守护进程读取到的日志信息都写入到某个文件中，随着日志的增多，文件大小会不断增大。为了避免日志文件将存储空间占满，需要限制日志文件的大小并删除过去的日志，该操作就称为 rotate（转存/轮转）。

rotate 的实现一般如下：假设 syslog 守护进程将日志写入到文件 /var/run/messages，当 messages 文件大小超过设定值时，会将 messages 中的日志信息保存到别的文件中（假设名字为 messages.0），然后清空 messages 的内容；当下一次 messages 文件的大小又超过设定值时，会再一次将 messages 中的内容保存为 messages.0，messages.0 中原有的内容则保存为 messages.1。如此类推，若干次之后就会存在 messages、messages.0、messages.1、...、messages.n 几个文件。一般会设置 n 的最大值，超过该值的历史文件就会被删除，从而限制日志文件整体的大小。

我们可以自行编写脚本实现 rotate，可以使用专门的工具 logrotate，另外有一些 syslog 守护进程的实现自带有 rotate 的功能，如 ubox 的 logread、busybox 的 syslogd。

## 2 syslog 相关软件工具

### 2.1 ubox 的工具

ubox 是 OpenWrt 的工具箱，它的 syslog 系统由 logd 与 logread 两个工具实现（此处的 logread 是 ubox 自己的实现，与下文 busybox 提供的 logread 不是同一个工具）。

因为这两个工具是 OpenWrt 原生自带，它们在使用上有可能会依赖于 procd 和 ubus，目前尚未测试过在非 procd init 的环境下是否可用。

使用 procd init 时，它们通过开机脚本 /etc/init.d/log 自启动，具体如下：

```
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2013 OpenWrt.org

# start after and stop before networking
START=12
STOP=89
PIDCOUNT=0

USE_PROCD=1
PROG=/sbin/logread
OOM_ADJ=-17

validate_log_section()
{
    uci_validate_section system system "${1}" \
        'log_file:string' \
        'log_size:uinteger' \
        'log_ip:ipaddr' \
        'log_remote:bool:1' \
        'log_port:port:514' \
        'log_proto:or("tcp", "udp"):udp' \
        'log_trailer_null:bool:0' \
        'log_prefix:string'
}

validate_log_daemon()
{
    uci_validate_section system system "${1}" \
        'log_size:uinteger:0' \
        'log_buffer_size:uinteger:0'
}

start_service_daemon()
{
    local log_buffer_size log_size
    validate_log_daemon "${1}"
    [ $log_buffer_size -eq 0 -a $log_size -gt 0 ] && log_buffer_size=$log_size
}
```

```
[ $log_buffer_size -eq 0 ] && log_buffer_size=16
procd_open_instance
procd_set_param oom_adj $OOM_ADJ
procd_set_param command "/sbin/logd"
procd_append_param command -S "${log_buffer_size}"
procd_set_param respawn
procd_close_instance
}

start_service_file()
{
    PIDCOUNT=$(( ${PIDCOUNT} + 1 ))
    local pid_file="/var/run/logread.${PIDCOUNT}.pid"
    local log_file log_size

    validate_log_section "${1}" || {
        echo "validation failed"
        return 1
    }
    [ -z "${log_file}" ] && return

    procd_open_instance
    procd_set_param command "$PROG" -f -F "$log_file" -p "$pid_file"
    [ -n "${log_size}" ] && procd_append_param command -S "$log_size"
    procd_close_instance
}

start_service_remote()
{
    PIDCOUNT=$(( ${PIDCOUNT} + 1 ))
    local pid_file="/var/run/logread.${PIDCOUNT}.pid"
    local log_ip log_port log_proto log_prefix log_remote log_trailer_null

    validate_log_section "${1}" || {
        echo "validation failed"
        return 1
    }
    [ "${log_remote}" -ne 0 ] || return
    [ -z "${log_ip}" ] && return

    procd_open_instance
    procd_set_param command "$PROG" -f -r "$log_ip" "${log_port}" -p "$pid_file"
    case "${log_proto}" in
        "udp") procd_append_param command -u;;
        "tcp") [ "${log_trailer_null}" -eq 1 ] && procd_append_param command -0;;
    esac
    [ -z "${log_prefix}" ] || procd_append_param command -P "${log_prefix}"
    procd_close_instance
}

service_triggers()
{
    procd_add_reload_trigger "system"
    procd_add_validation validate_log_section
}

start_service()
{
    config_load system
    config_foreach start_service_daemon system
}
```

```
config_foreach start_service_file system
config_foreach start_service_remote system
}
```

可见该脚本会通过 `config_load system` 读取配置，然后将配置作为 `logd` 和 `logread` 的选项参数。具体的配置位于文件 `/etc/config/system` 中。

更为详细的说明可参考 OpenWrt 的官方文档 [Runtime Logging in OpenWrt](#) 以及 [System configuration /etc/config/system](#)。

## 2.1.1 logd

`logd` 维护着一个固定大小的 ring buffer（环形缓冲区），用于保存收集到的日志（包括内核的日志）。ring buffer 的大小通过 `-s` 参数指定，可通过配置 `/etc/config/system` 中的 `log_buffer_size` 进行修改，单位为 KB。

## 2.1.2 logread

`logread` 用于读取 `logd` 的 ring buffer 的内容，并输出到文件或网络上的远程机器（通过 TCP/UDP 套接字）。它支持的选项有如下：

```
Usage: logread [options]
Options:
  -s <path>          Path to ubus socket
  -l <count>         Got only the last 'count' messages
  -e <pattern>       Filter messages with a regexp
  -r <server> <port> Stream message to a server
  -F <file>          Log file
  -S <bytes>         Log size
  -p <file>          PID file
  -h <hostname>      Add hostname to the message
  -P <prefix>        Prefix custom text to streamed messages
  -f                 Follow log messages
  -u                 Use UDP as the protocol
  -0                 Use \0 instead of \n as trailer when using TCP
```

- 直接执行 `logread` 会将当前 ring buffer 中的日志全打印出来（类似于 `dmesg`）。
- 加上 `-f` 则会持续地运行着，并输出 ring buffer 中新的日志。
- 使用 `-F "$log_file"` 可指定将日志输出到哪一个文件中，`-S "$log_size"` 可指定文件的大小，其中 `log_file` 和 `log_size` 都可在 `/etc/config/system` 中进行设置。（实测发现其自带有 `rotate` 的功能，当 `log_file` 的大小超过 `log_size` 时，会加上 `“.0”` 后缀转存到同一个目录下，默认只保存一份历史文件。暂未发现是否可配置保存超过一份的历史转存文件。）

## 2.2 busybox 的工具

busybox 自带有一些 syslog 工具，一般用到的主要为 syslogd、klogd 和 logread（此处的 logread 与上文的 ubox 的 logread 不是同一个工具），均位于它 menuconfig 的“System Logging Utilities”下。

后文 busybox 相关的内容均基于 1.27.2 版本进行阐述。

### 2.2.1 syslogd

busybox 的 syslogd 用于读取 /dev/log 中的日志，并决定将其发送到文件、共享内存中的 circular buffer 或网络等位置，且其自带有简单的 rotate 功能。

它支持的特性可在 menuconfig 中进行配置，将所有特性都选上后它支持的选项如下：

```
Usage: syslogd [OPTIONS]

System logging utility

-n          Run in foreground
-R HOST[:PORT] Log to HOST:PORT (default PORT:514)
-L          Log locally and via network (default is network only if -R)
-C[size_kb] Log to shared mem buffer (use logread to read it)
-K          Log to kernel printk buffer (use dmesg to read it)
-O FILE     Log to FILE (default: /var/log/messages, stdout if -)
-s SIZE     Max size (KB) before rotation (default 200KB, 0=off)
-b N        N rotated logs to keep (default 1, max 99, 0=purge)
-l N        Log only messages more urgent than prio N (1-8)
-S          Smaller output
-D          Drop duplicates
-f FILE     Use FILE as config (default:/etc/syslog.conf)
```

- 特性“Rotate message files”（FEATURE\_ROTATE\_LOGFILE）即为 rotate 功能，对应 -s 指定日志文件的限制大小以及 -b 指定保存多少份历史的转存文件。
- 特性“Remote Log support”（FEATURE\_REMOTE\_LOG）即为网络功能的支持，对应 -R 和 -L 选项。
- 特性“Support -D (drop dups) option”（FEATURE\_SYSLOGD\_DUP）对应 -D 选项，会丢弃掉内容相同的重复日志。判断日志是否相同不光看其主体信息，时间戳等附加的信息也会考虑在内，如“Jan 1 08:00:00 root: foobar”和“Jan 1 08:00:01 root: foobar”会被认为是两条不同的日志，只有完全相同的日志才会被丢弃掉。
- 特性“Support syslog.conf”（FEATURE\_SYSLOGD\_CFG）支持使用配置文件，默认为 /etc/syslog.conf，也可通过 -f 指定其他的文件。可在配置文件中根据 facility 与 level 将日志输出到不同的目标位置，例子如下：

```
# 将所有日志输出到文件 /var/log/messages
*.* /var/log/messages
# 将所有日志输出到 console
*.* /dev/console
# 将 facility 为 LOG_KERN 的日志输出到 /var/log/kernel
kern.* /var/log/kernel
# 将 facility 为 LOG_USER 且 level 高于 LOG_NOTICE 的日志输出到 /var/log/user
user.notice /var/log/user
```

- 特性“Read buffer size in bytes” (FEATURE\_SYSLOGD\_READ\_BUFFER\_SIZE) 用于设置 syslogd 从 /dev/log 中读取内容时的 buffer 大小，它规定了单条日志消息的最大长度，超出的部分会被截断丢弃掉。
- 特性“Circular Buffer support” (FEATURE\_IPC\_SYSLOG) 对应 -C[size\_kb] 选项，用于将日志送至共享内存的 circular buffer 中，可以通过 logread 读取出来。circular buffer 的大小可通过“Circular buffer size in Kbytes (minimum 4KB)” (FEATURE\_IPC\_SYSLOG\_BUFFER\_SIZE) 进行设置。
- 特性“Linux kernel printk buffer support” (FEATURE\_KMSG\_SYSLOG) 对应 -k 选项，用于将日志输出到 Linux 内核的 printk buffer 中，可通过 dmesg 读取出来。
- 剩余的一些选项：-o 用于指定直接将日志输出到哪个文件；-s 用于精简日志消息，去除 hostname、facility、level 等内容，只保留时间戳、进程名字以及消息的内容部分。

#### 📖 说明

当前版本的 `syslogd` 中 `-f`、`-C`、`-o` 几个选项对应的功能是冲突的，无法同时使用。相关部分的代码如下（位于 `busybox/syslogd/syslogd.c` 的 `timestamp_and_log` 函数中）：

```
/* Log message locally (to file or shared mem) */
#if ENABLE_FEATURE_SYSLOGD_CFG
{
    bool match = 0;
    logRule_t *rule;
    uint8_t facility = LOG_FAC(pri);
    uint8_t prio_bit = 1 << LOG_PRI(pri);

    for (rule = G.log_rules; rule; rule = rule->next) {
        if (rule->enabled_facility_priomap[facility] & prio_bit) {
            log_locally(now, G.printbuf, rule->file);
            match = 1;
        }
    }
    if (match)
        return;
}
#endif
if (LOG_PRI(pri) < G.logLevel) {
#if ENABLE_FEATURE_IPC_SYSLOG
    if ((option_mask32 & OPT_circularlog) && G.shbuf) {
        log_to_shmem(G.printbuf);
        return;
    }
#endif
    log_locally(now, G.printbuf, &G.logFile);
}
```

可见使能了配置文件的特性后（对应宏 `ENABLE_FEATURE_SYSLOGD_CFG`），在读取配置文件并将日志写到目标位置后就直接 `return` 了，不会再执行将日志输出到共享内存区域（对应宏 `ENABLE_FEATURE_IPC_SYSLOG`）或直接输出到某个文件（最后的那句 `log_locally(now, G.printbuf, &G.logFile)`）的代码。

## 2.2.2 klogd

busybox 的 `syslogd` 无法直接获取到内核的日志信息，该功能需要通过 `klogd` 实现。在运行 `syslogd` 之后再运行 `klogd` 即可。

`klogd` 获取内核日志的方法有两种：1) 通过 `klogctl()` 接口；2) 通过 `/proc` 或设备节点。选用哪种方法可通过 `menuconfig` 中的“Use the `klogctl()` interface”（`FEATURE_KLOGD_KLOGCTL`）进行设置。

`klogd` 在获取到内核日志后，再通过 `syslog` 函数将日志发送给 `syslog` 守护进程。

### 说明

虽然 `klogd` 是使用 `openlog("kernel", 0, LOG_KERN)`，但从源码中的注释来看，在 `glibc` 中 `LOG_KERN` 可能会被替换为 `LOG_USER`，因此在使用 `klogd` 过程中需要注意，内核日志的 `facility` 有可能为 `user` 而非 `kern`。

## 2.2.3 logread

busybox 的 `logread` 用于从 `syslogd` 共享内存的 `circular buffer` 中读取日志信息，它需要 `syslogd` 运行时带上 `-C[size_kb]` 选项，并且需要关闭支持配置文件的特性（`FEATURE_SYSLOGD_CFG`）。

## 2.3 syslog-ng

`syslog-ng` 是 `syslog` 守护进程的又一种实现，它本身并不依赖于 `ubox` 或 `busybox`，是一个独立的应用软件。它支持更为丰富的配置项，可以对日志进行更为灵活的处理。

`syslog-ng` 的配置文件为 `/etc/syslog-ng.conf`，详细的语法可参考官方文档 <https://www.syslog-ng.com/technical-documents/list/syslog-ng-open-source-edition>，下面是一份配置的例子：

```
@version:3.9

options {
    chain_hostnames(no);
    create_dirs(yes);
    flush_lines(0);
    keep_hostname(yes);
    log_fifo_size(256);
    log_msg_size(1024);
```

```
stats_freq(0);
flush_lines(0);
use_fqdn(no);
time_reopen(1); # 连接断开后等待多少秒后重新建立连接（默认为 60 秒）
keep_timestamp(no); # 不保存日志信息自带的时间戳，用 syslog-ng 收到该日志的时间作为时间戳
};

# 定义一个 template，可使用 template 对日志的各部分内容进行处理
# 使用了此处的 template 的日志，会只显示时间戳、日志头部（程序名字等）以及主体信息，
# 相比于默认的日志信息会少了主机名
template t_without_hostname {
    template("${DATE} ${MSGHDR}${MESSAGE}\n");
};

# 定义日志的 source，即从哪里获取日志
# 此处表示从 syslog-ng 内部以及通过 Unix 数据报套接字从 /dev/log 获取日志
source src {
    internal();
    unix-dgram("/dev/log");
};

# 从 /proc/kmsg 中获取内核的日志
source kernel {
    file("/proc/kmsg" program_override("kernel"));
};

# 定义日志的 destination，即将日志送往哪里
# 此处表示将日志输出到文件 /var/log/messages，并使用刚刚定义的 template 去掉主机名
destination messages {
    file("/var/log/messages" template(t_without_hostname));
};

# 将日志输出到 console，并使用刚刚定义的 template 去掉主机名
destination console {
    file("/dev/console" template(t_without_hostname));
};

# 定义 log，用于决定将哪些 source 的日志送往哪些 destination
log {
    source(src);
    source(kernel);
    destination(messages);
    destination(console);
};
```

直接执行命令 `syslog-ng` 即可运行 `syslog-ng`，下面是一个 `procd` 式自启动脚本的例子：

```
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2006-2016 OpenWrt.org

START=50
STOP=99

USE_PROCD=1

start_service() {
    [ -f /etc/syslog-ng.conf ] || return 1
    procd_open_instance
    procd_set_param command /usr/sbin/syslog-ng
```

```
    procd_close_instance
}

stop_service() {
    /usr/sbin/syslog-ng-ctl stop
}

reload_service() {
    stop
    start
}
}
```

syslog-ng 自身并不具备 rotate 的功能，无法限制日志文件的大小，一般会通过 logrotate 或自行编写脚本实现。

## 2.4 logrotate

logrotate 是专门用于对日志文件进行 rotate 的工具，支持将日志文件进行压缩、转存到不同目录等特性。

使用 logrotate 时需要加上配置文件的路径，如 `logrotate /etc/logrotate.conf`，配置文件的语法可参考 <https://jlk.fjfi.cvut.cz/arch/manpages/man/logrotate.8>。

通常可在配置文件中使用 `include` 命令将某个路径下所有的配置文件都包含进来，如在 `/etc/logrotate.conf` 中加上一句 `include /etc/logrotate.d` 可包含 `/etc/logrotate.d` 目录下的配置文件，然后该目录下可以按照不同应用、不同日志文件对配置文件进行区分，方便解耦。

以下是针对某一份日志文件进行单独配置的例子：

```
# 针对文件的 /var/log/messages 的配置，花括号中的配置项可覆盖全局配置
/var/log/messages {
    hourly          # 每小时均进行转存（实测转存周期小于一小时也可成功运行，
                   # 但如果设为 daily、weekly 等貌似在转存周期太短时会执行失败）
    size 2M         # 文件在大于 2M 时才会转存
    rotate 9       # 保存 9 份历史转存日志文件
    olddir /data   # 被转存的历史日志文件会保存到 /data 目录下
    createolddir   # 若历史日志文件的目标目录不存在则会自动创建
    compress       # 对历史日志文件进行压缩（默认使用 gzip）
    copytruncate   # 在转存时对原始日志文件复制一份后再进行截断，对复制后的文件进行转存；
                   # 而不是直接将原始日志文件移动到目标路径，避免原始日志文件的 inode 发生变化。
}
}
```

### 注意事项：

1. 配置文件的权限需要为 **0644** 或 **0444**，否则 logrotate 执行时会有以下报错：

```
error: Ignoring XXX because of bad file mode - must be 0644 or 0444.
```

2. logrotate 本身属于单次执行后就退出的应用程序，并非守护进程，需要借助其他守护进程（如 crond）定期来执行。下面是 /etc/crontabs/root 的一个示例，让 root 用户每隔 3 分钟执行一次 logrotate：

```
* /3 * * * * /usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf
```

3. 一般都需要配置为 copytruncate，除非当前使用的 syslog 守护进程支持重新打开日志文件的特性（如 busybox 的 syslogd 每秒都会重新打开日志文件），否则默认 logrotate 进行 rotate 时会直接对原始日志文件进行重命名，再创建一个与原始日志文件同名的空白文件，此时日志文件虽然名字相同但 inode 不同，而 syslog 守护进程还是继续操作原本的 inode，导致后续的日志没有正确地写入。
4. 配置为 copytruncate 时需要确保 rotate 时刻剩余的可用空间大于原始日志文件的大小。因为 copytruncate 需要先将日志文件复制一份后再进行 rotate，若剩余空间不足导致复制操作失败，后续整个 rotate 过程也无法完成。

## 2.5 logger

logger 用于在 shell 中向 syslog 守护进程发送消息，使用方法类似于 echo 命令：

```
logger "foobar"
```

## 3 不同 syslog 方案的对比

以下针对将本地 syslog 日志写入到本地文件中的这一需求，对不同的 syslog 方案进行对比。

### 3.1 ubox logd + logread

优点：

- OpenWrt 原生自带，稍作配置即可使用。
- 自带获取内核日志以及简单的 rotate 功能。
- 不同于 busybox 的 logread，ubox 的 logread 可同时支持将日志写入文件和从 ring buffer 中读取日志的功能。

缺点：

- 可能依赖于 procd 与 ubus。（未测试过在缺少这两者的情况下是否可用）
- rotate 功能只支持将日志文件转存到相同目录下，且只保存一份历史文件，无压缩功能。（未发现配置项可进行相关的设置）

### 3.2 busybox syslogd + klogd

优点：

- syslogd 自带 rotate 功能。在每次往文件写入日志之前，都会先检查文件大小是否已经超过设定的上限值，若是，则执行 rotate 操作。因为文件大小的检查是在写入日志的时候进行，而非按一定的时间间隔进行，可保证进行 rotate 时日志文件不会超出上限值很多。且因为写入日志与 rotate 是在同一进程中实现，对日志文件进行转存时直接重命名即可，不需要再复制一份，在对剩余可用空间的限制上没有 logrotate 的 copytruncate 那么大。
- syslogd 会保证每秒都重新打开日志文件，不需要担心文件的 inode 改变，清空日志时可随意删除日志文件，新的日志文件在下一秒就能继续正常地写入日志。

缺点：

- syslogd 本身不含获取内核日志的功能，需要额外运行 klogd 来支持。
- syslogd 不支持自定义前缀、rotate 时压缩的功能，且只能将日志文件转存到同一个目录下，无法自定义目标路径。
- 将日志写入到文件的同时无法使用 logread。

### 3.3 syslog-ng + logrotate

优点：

- syslog-ng 自身功能比较强大，可更为灵活地对日志进行修改、过滤，且自身带有获取内核日志的功能。
- logrotate 能实现更为灵活的 rotate 功能，如自定义目标路径、压缩日志文件等。

缺点：

- syslog-ng 本身无法监视文件大小，无法通知 logrotate 进行 rotate，只能依赖 crond 等守护进程定期地执行 logrotate，需要权衡好日志的增长速度和定期检查的时间间隔，否则存储空间有可能会被日志占满。
- 日志文件的 inode 不能随意地被改变，否则 syslog-ng 可能无法正确地写入日志。因此：
  - logrotate 需要配置为 copytruncate，在 rotate 时存在“复制文件”这一过程，对剩余的存储空间有一定的要求，否则 rotate 过程会失败。
  - 手动清空日志文件内容时不能直接删除日志文件，需要使用类似下面的命令：

```
echo > /var/log/messages
```

## 4 其他一些的注意事项

### 4.1 Unix 域套接字是可靠的

syslog 是靠 Unix 域套接字 (Unix domain socket) 实现 IPC (Inter-Process Communication, 进程间通信), 协议族为 AF\_LOCAL (或 AF\_UNIX), 不管套接字的类型为字节流 (SOCK\_STREAM) 还是数据报 (SOCK\_DGRAM), 它都是可靠的, 在使用 Unix 域套接字通信的过程中, 如果读操作一端阻塞且缓冲区满了, 写操作的一端也同样会阻塞, 在此过程中不会有数据被丢弃。

因此, 当 syslog 守护进程因为某些原因阻塞或运行耗时变长时, 若此时缓冲区已经满了, 有可能会影响到调用 syslog 函数的应用程序的性能。应用程序在设计时就需要考虑 syslog 函数可能的影响, 不能无节制地使用 syslog 函数进行打印, 也不能认为它总会很快地就执行完。

关于缓冲区, 应该跟内核的套接字设置有关。对于 Unix 域数据报套接字, 从测试结果来看 /proc/sys/net/unix/max\_dgram\_qlen 会影响其缓冲区大小, 但具体的机制还不清楚。它的默认值为 10, 可使用 sysctl 进行修改:

```
sysctl -w net.unix.max_dgram_qlen=XX
```


## 5 在 Tina 中使用 syslog

### 5.1 ubox 的 logd 与 logread

一般使用 procd init 的方案都会默认选上这两个工具。

logd 由 PACKAGE\_logd 提供，menuconfig 中的位置为：

```
make menuconfig --->
  Base system --->
    <*> logd
```



```
.config - Tina Configuration
> Base system
  logd..... OpenWrt system Log implementation
CONFIG_PACKAGE_logd:
  OpenWrt system log implementation
  John Crispin <blogic@openwrt.org>

Symbol: PACKAGE_logd [=y]
Type : tristate
Prompt: logd..... OpenWrt system log implementation
Location:
  -> Base system
  Defined at tmp/.config-package.in:575
  Selects: PACKAGE_libpthread [=y] && PACKAGE_libjson-c [=y] && PACKAGE_librt [=y] && \
PACKAGE_libblobmsg-json [=y] && PACKAGE_libubox [=y] && PACKAGE_libubus [=y] && PACKAGE_libssp [=y] && \
PACKAGE_libc [=y]
```

图 5-1: logd 配置图

logread 由 PACKAGE\_ubox 提供，menuconfig 中的位置为：

```
make menuconfig --->
  Base system --->
    <*> ubox
```

```

.config - Tina Configuration
> Base system
    ubox..... OpenWrt system helper toolbox
CONFIG_PACKAGE_ubox:
OpenWrt system helper toolbox
John Crispin <blogic@openwrt.org>

Symbol: PACKAGE_ubox [=y]
Type : tristate
Prompt: ubox..... OpenWrt system helper toolbox
Location:
  -> Base system
    Defined at tmp/.config-package.in:1170
    Selects: PACKAGE_ubusd [=y] && PACKAGE_libjson-c [=y] && PACKAGE_librt [=y] && PACKAGE_libpthread [=y] && \
PACKAGE_libssp [=y] && PACKAGE_libc [=y] && PACKAGE_libuci [=y] && PACKAGE_libubox [=y] && \
PACKAGE_libubus [=y] && PACKAGE_ubus [=y]
    Selected by: PACKAGE_block-mount [=y] && SYSTEM_INIT_PROCD [=y] || PACKAGE_fstools [=y] && \
SYSTEM_INIT_PROCD [=y] || PACKAGE_procd [=y] && SYSTEM_INIT_PROCD [=y]

```

图 5-2: ubox 配置图

它们的开机脚本 `/etc/init.d/log` 由 `PACKAGE_logd` 提供；配置项位于文件 `/etc/config/system` 中，默认由 `PACKAGE_base-files` 提供，若想修改默认的配置，可以在 `target/allwinner/<方案名字>/base-files/etc/config/` 目录下放置一份自定义的 `system` 以覆盖默认的文件。

## 5.2 busybox 的 syslogd、klogd 与 logread

busybox 的 `syslog` 工具在 `menuconfig` 中的位置为：

```

make menuconfig --->
  Base system --->
    busybox --->
      System Logging Utilities --->

```

```
..... Core utilities for embedded Linux > System Logging Utilities ---
                                     System Logging Utilities
selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotk
for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capabl

[ ] klogd (NEW)
[*] logger (NEW)
[ ] logread (NEW)
[ ] syslogd (NEW)
```

图 5-3: busybox 配置图

对应配置项的内容请参考前文的2.2 章节。

busybox 的 syslog 工具没有自带开机脚本，若想开机自启需要自行编写。

## 5.3 syslog-ng

syslog-ng 在 menuconfig 中的位置为：

```
make menuconfig --->
  Administration --->
    <*> syslog-ng
```

```

.config - Tina Configuration
> Administration
syslog-ng.....
CONFIG_PACKAGE_syslog-ng:
syslog-ng reads and logs messages to the system console, log
files, other machines and/or users as specified by its
configuration file.
http://www.balabit.com/network-security/syslog-ng/opensource-logging-system/
W. Michael Petullo <mike@flyn.org>

Symbol: PACKAGE_syslog-ng [=n]
Type : tristate
Prompt: syslog-ng..... A powerful syslog daemon
Location:
-> Administration
Defined at tmp/.config-package.in:1297
Selects: PACKAGE_libuuid [=y] && PACKAGE_libcurl [=y] && PACKAGE_libpthread [=y] && PACKAGE_glib2 [=y]
PACKAGE_libc [=y] && PACKAGE_libssp [=y] && PACKAGE_libpcre [=y]

```

图 5-4: syslog-ng 配置图

它自带有一份 procd 式的开机脚本（会自动拷贝到小机端）以及一份配置文件的范例（不会自动拷贝到小机端），均位于 package/admin/syslog-ng/files 目录下。可以参考配置文件范例 syslog-ng.conf\_example 自定义一份 syslog-ng.conf 放到小机端的 /etc 目录下。

## 5.4 logrotate

logrotate 在 menuconfig 中的位置为：

```

make menuconfig --->
  Utilities --->
    <*> logrotate

```

```

.config - Tina Configuration
> Utilities
logrotate..... rotates, compresses, and mails system logs
CONFIG_PACKAGE_logrotate:
logrotate is designed to ease administration of systems that generate large
numbers of log files. It allows auto-matic rotation, compression, removal and
mailing of log files. Each log file may be handled daily, weekly, monthly or
when it grows too large.
https://github.com/logrotate/logrotate
Christian Beier <cb@shoutlabs.com>

Symbol: PACKAGE_logrotate [=n]
Type : tristate
Prompt: logrotate..... rotates, compresses, and mails system logs
Location:
-> Utilities
Defined at tmp/.config-package.in:54672
Selects: PACKAGE_libpopt [=n] && PACKAGE_libssp [=y] && PACKAGE_libc [=y] && PACKAGE_librt [=y] && PACKAGE_libpthread [=y]

```

图 5-5: logrotate 配置图

它自带有一份配置文件 logrotate.conf，位于 package/utlils/logrotate/files 目录下，会自动拷贝到小机端的 /etc 目录下。

配置文件带有一些全局的配置项，并且会 include /etc/logrotate.d，因此自定义的配置可放置在小机端的 /etc/logrotate.d 目录下，执行 logrotate /etc/logrotate.conf 时会被自动调用到（注意文件的权限需要为 **0644** 或 **0444**）。






## 著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

## 商标声明

、 **全志科技** （不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

## 免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。